

Montage Anleitung

ECBULL® Duschkorb Halter/Gewürzregal Haken

Schritt 1:

Prüfe zuerst die Beschaffenheit der vorgesehenen Montageoberfläche.

Nicht geeignet Montageoberflächen für TECBULL Duschkorb

Halter/Gewürzregal Haken sind z.B.: Rauputz, Strukturtapeten, Beton-/Steinwände, alle rauen, saugenden, porösen und unebenen Flächen.

Gut bis sehr gut geeignete Montageoberflächen sind:

Glas, Fliesen, Metall, Marmor, Kunststoff, Plexiglas, glattes Holz, usw., alle glatten, ebenen, nicht saugenden und lackierten Flächen.

Schritt 2:

Befreie zunächst die Befestigungsfläche von Staub, Schmutz und Fett, um die höchste Tragfähigkeit der TECBULL Duschkorb Halter/Gewürzregal Haken zu erreichen. Lass die Befestigungsfläche gut abtrocknen, bevor Du die TECBULL Duschkorb Halter/Gewürzregal Haken anbringst.

Schritt 3:

Entferne vorsichtig die Schutzfolie und drücke diese für mindestens 1 Minute kräftig an die Befestigungsfläche. Hierbei noch einmal die gesamte Klebefläche mit den Fingern glattstreichen, um Lufteinschlüsse zu minimieren.

Um die beste Haftung zu erreichen, lass die TECBULL Duschkorb Halter/Gewürzregal Haken 48 Std. unbelastet. Die für die Duschregal Halter empfohlene, maximale Belastung bei optimaler Oberfläche beträgt 2KG bei der Einzelhalterung und 3KG bei der Doppelhalterung.

Bei Problemen mit unseren Produkten wende Dich vertrauensvoll an unsere:

Service-Rufnummer:

07123-3047677

oder Service-E-Mail:

support@tecbull.de

Bitte vor der Montage beachten!

TECBULL Duschkorb Halter/Gewürzregal Haken lassen sich aufgrund Ihrer sehr starken Klebeleistung je nach Oberfläche nur sehr schwer wieder lösen, eine Beschädigung der Duschkorb Halter/Gewürzregal Haken oder der Oberfläche ist dabei nicht auszuschließen.

Demontage der TECBULL® Duschkorb Halter/Gewürzregal Haken:

Achtung hier bitte vorsichtig vorgehen!

Bevor Du den TECBULL Duschkorb Halter/Gewürzregal Haken erwärmst, prüfe bitte die Befestigungsfläche auf Ihre Hitzebeständigkeit, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden!

Erwärme die Klebefläche der Duschkorb Halter/Gewürzregal Haken mit einem Föhn vorsichtig und gleichmäßig auf **maximal 40-50 Grad Celsius (im Regelfall mittlere Stufe Föhn)**.

Dann löse vorsichtig mit einem flachen Messer oder einem Dichtungsschieber die Klebefläche von der Befestigungsfläche. Zieh die Duschkorb Halter/Gewürzregal Haken langsam aber kräftig von der Befestigungsfläche. Eventuell anfallende Rückstände kannst du mit einem Glasreiniger entfernen

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Selbstklebende Artikel können nach der Demontage Rückstände hinterlassen. Aufgrund der starken Klebeeigenschaften können beim Entfernen auf ungeeigneten Befestigungsflächen, wie z.B.: losen Anstrichen, Tapeten oder sonstigen poröse Oberflächen, Bestandteile der Befestigungsfläche an der Klebefläche haften bleiben! Die Verwendung des Klebehaken erfolgt immer auf eigene Verantwortung und gehören nicht in die Hände von Kindern!

Hersteller/Importeur/verantwortliche Person:

TECBULL® Inh. Joerg Schnitzler

Obere Einsteinstr. 1/1

72555 Metzingen

<https://www.tecbull.de>