

Installationsanleitung

TECBULL® Funny Hooks, Zahnbürstenhalter, Rasierhalter

Schritt 1:

Prüfe zuerst die Beschaffenheit der vorgesehenen Montageoberfläche.

Nicht geeignet Montageoberflächen sind z.B.:

Rauputz, Strukturtapeten, Beton-/Steinwände, alle rauen, saugenden, porösen und unebenen Flächen.

Gut bis sehr gut geeignete Montageoberflächen sind:

Glas, Fliesen, Metall, Marmor, Kunststoff, Plexiglas, glattes Holz, usw., alle glatten, ebenen, nicht saugenden und lackierten Flächen.

Schritt 2:

Befreie zunächst die Befestigungsfläche von Staub, Schmutz und Fett um die höchste Haftung der TECBULL® Funny Hooks zu erreichen. Lass die Befestigungsfläche gut abtrocknen bevor Du die TECBULL® Funny Hooks anbringst.

Schritt 3:

Entferne vorsichtig die rückseitige Schutzfolie an den TECBULL® Funny Hooks und drücke diese für ca. 1 Minuten kräftig an die Befestigungsfläche.

Um die beste Haftung zu erreichen, lass die Funny Hooks 24 Std. unbelastet.

Hersteller/Importeur/verantwortliche Person:

TECBULL® Inh. Joerg Schnitzler

Obere Einsteinstr. 1/1

72555 Metzingen

www.tecbull.de

Gültig für folgende Produkte mit GTIN:

4262355171033, 4262355171040, 4262355171064, 4262355170982, 4262355170999,
4262355171088, 4262355170944, 4262355170968, 4262355170951, 4262355171026,
4262355170777, 4262355171071, 4262355170845, 4262355170852, 4262355170890,
4262355170883, 4262355170906, 4262355170753, 4262355170760, 4262355170494,
4262355170531, 4262355170739, 4262355170746, 4262355170562, 4262355170258,
4262355170937, 4262355170920, 4262355170012, 4262355170913, 4262355170050,
4262355170227, 4262355171095, 4262355170500, 4262355170524, 4262355170548,
4262355170067, 4262355170234, 4262355170302, 4262355170074, 4262355170142,
4262355170319, 4262355170517, 4262355170029, 4262355170241