



Gebrauchsanleitung:

TECBULL® Magischen Vitragestangenhalter

Geeignet zur Befestigung:

alle glasähnlichen, ebenen und glatten Oberflächen wie Kunststoff, lackiertes oder glatt furniertes Holz, Glas, Metall, Plexiglas, glatte Fliesen, glattes Naturholz usw.

Ungeeignet zur Befestigung:

raue, unebene Oberflächen wie grobes Naturholz, geölte oder gewachste Holzoberflächen, Tapeten, Putz, Steinwände, raues eloxiertes Aluminium und ähnliche Oberflächen

Die Magischen Vitragestangenhalter hinterlassen keine Rückstände beim Ablösen.

Sehr wichtig! Vor dem Anbringen die Befestigungsflächen sehr gut reinigen! Die Wirkung wird leider oft unterschätzt! Die Haken und die Befestigungsfläche müssen vor dem Anbringen absolut trocken sein, bei Holz lieber 24h warten oder mit Föhn trocknen.

Zuerst die Schutzfolie an der Rückseite entfernen, dann Haken andrücken und die Folie von der Mitte zum Rand hin, ca. 1 Minute mit den Fingern glattstreichen, um Luft einschlüsse raus zu reiben. Die Haken 1-2 Stunde unbelastet hängen lassen.

Hinweise:

Die maximale Dauerbelastbarkeit bei optimaler Befestigungsumgebung beträgt 2KG.

Unsere Magischen Haken sind wasserfest und auch im Bad verwendbar. Länger anhaltende, hohe Temperaturen über 50 Grad Celsius sollten vermieden werden. Dauerhafte, intensive Sonneneinstrahlung kann die Haken lösen.

Hersteller/Importeur/verantwortliche Person:

TECBULL® Inh. Joerg Schnitzler

Obere Einsteinstr. 1/

72555 Metzingen

www.tecbull.de

Gültig für folgende Produkte mit GTIN:

4262355171316, 4262355171323, 4262355171309